Stembediening via Google Home

Uw Dobiss – installatie koppelen met Google Home

> NXT-server moet v0.16 of hoger hebben

1. Nadat u uw verbonden Google-apparaat heeft ingesteld, opent u de Google Home-app
   Image not found or type unknown
2. Ga naar de startpagina van de applicatie en druk op de knop « Toevoegen » :
   Image not found or type unknown
3. Selecteer « Apparaat instellen » :
   Image not found or type unknown
4. Selecteer « Heb je al iets ingesteld ? » :
   Image not found or type unknown
5. Kies « Dobiss Domotics » uit de lijst :
   Image not found or type unknown
6. Voer je cloudnaam in, de « API key » code en druk op « Connect » :
   Image not found or type unknown

   U vindt de unieke « API key » code van uw installatie op de startpagina van het

configuratiegedeelte van de NXT Server.:

Image not found or type unknown



Om eenvoudig de sleutel over te nemen, klik op « Kopiëren » om vervolgens te « Plakken » in het « API key » veld van de Google Home applicatie.

Belangrijkste spraakopdrachten die worden ondersteund door Google Home:

Onderstaande opdrachten moeten worden voorafgegaan door « OK Google » of « Hé Google » of door op te drukken:

Gewenste acties	**Spraakcommando's**
Verlichting & stopcontacten	
Aan-/uitzetten van een lichtpunt of stopcontact.	"Zet <naam van de uitgang> aan/uit."
Aan-/uitzetten van alle lichtpunten in een groep.	"Zet lichten aan/uit in <naam van de groep>."
Aan-/uitzetten van de stopcontacten in een groep.	"Zet stopcontacten aan/uit in <naam van de groep>."
Aan-/uitzetten van de stopcontacten en lichtpunten in een groep.	"Zet <naam van de groep> aan/uit."
Aan-/uitzetten van alle verlichting in een woning.	"Zet alle lichten aan/uit."
Aan-/uitzetten van alle stopcontacten in een woning.	"Zet alle stopcontacten aan/uit."
Een lichtpunt aanzetten op een bepaald percentage (dimming).	"Zet <naam van de uitgang> aan op XX %."
De intensiteit van een lichtpunt verlagen/verhogen (dimming).	"Zet <naam van de uitgang> zachter/harder."
Verander de dimwaarde van een lichtpunt (dimming).	"Zet <naam van de uitgang> op XX %."
Screens/gordijnen/rolluiken	
Openen/sluiten van een screen (gordijn of rolluik).	"Open/sluit <naam van de uitgang>."
Openen/sluiten van alles screens (gordijnen of rolluiken) in een groep.	"Open/sluit gordijnen/rolluiken <naam van de groep>."
Openen/sluiten van alle screens (gordijnen of rolluiken) in een woning.	"Open/sluit alle gordijnen/rolluiken"
Ventilatie	
Aan-/uitzetten van ventilatie.	"Zet <naam van de uitgang> aan/uit."
Scenarios	

Een scenario oproepen.	"Start <naam van het scenario>."
Temperatuur	
De temperatuur vragen in een zone (en zijn gevraagde waarde indien deze anders is).	"Wat is de temperatuur in <naam van de zone>?"
Verlaag/verhoog de temperatuur in een zone.	"Verlaag/verhoog de temperatuur in <naam van de zone> met XX graden."
Verlaag/verhoog de temperatuur in alles zones.	"Verlaag/verhoog de temperatuur met XX graden."
Temperatuur instellen in een zone.	"Zet de temperatuur in <naam van de zone> op XX graden."
Temperatuur instellen in alle zones.	"Zet de temperatuur op XX graden"
Audio	
Aan-/uitzetten van een zone.	"Zet <naam van de zone> aan/uit."
Aan-/uitzetten van alle zones.	"Zet audio aan/uit in."

Opmerkingen

1. Als u later wijzigingen aanbrengt in de configuratie van de domotica, moet u DOBISS loskoppelen van Google Home en opnieuw koppelen om de nieuwste instellingen van kracht te laten worden.
2. Een temperatuurwijziging via Google Home is 1 uur actief.
3. DOBISS beheert temperaturen in stappen van 0,1 ° terwijl Google Home in stappen van 0,5 ° werkt.

Revision #7
Created Mon, Sep 30, 2019 12:36 PM by Koen Van Isterdael
Updated Fri, Jun 27, 2025 8:09 AM by Nicolas Gelders